

E-14.1 Scenario ambientale per l'uso industriale dei borati nella produzione di lana di vetro

Titolo sistematico in base al descrittore d'uso	ERC		Descrizione	
	2	Formulazione di miscele		
	5	Inclusione o applicazione industriale a una matrice		
	6a	Uso industriale risultante nella produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie)		

E-14.2 Controllo dell'esposizione ambientale

Caratteristiche del prodotto	Forma granulare o polverulenta		
Quantità usate	15.000 t B/anno		
Frequenza e durata dell'uso	365 giorni all'anno		
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi	Non pertinente		
Altre condizioni operative che influenzano l'esposizione ambientale	La consegna e la manipolazione della materia prima avvengono per lo più all'aria aperta. La pesatura ha luogo all'interno. La maggior parte delle fasi successive avviene all'interno di un edificio in sistemi (semi)chiusi. Non è utilizzata acqua nel processo.		
Condizioni e misure tecniche in sito per ridurre o limitare scarichi, emissioni in aria e rilasci nel terreno	Fattore di rilascio in acqua dopo trattamento in loco	Non pertinente	
	Fattore di rilascio in aria dopo trattamento in loco	2.827 g/T	
Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio da un sito	Gli spandimenti di borati in polvere o granulati devono essere spazzati o aspirati immediatamente e collocati in contenitori per lo smaltimento, al fine di evitare rilasci non intenzionali nell'ambiente.		
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento urbano delle acque reflue	Non pertinente; nessuna emissione in acqua.		
Condizioni e misure correlate al trattamento esterno dei rifiuti per lo smaltimento	Ove appropriato, il materiale deve essere recuperato e riciclato durante il processo. I rifiuti contenenti borati devono essere manipolati come rifiuti pericolosi.		

E-14.3. Stima dell'esposizione

ES1: Stime di esposizione ambientale	PEC		PNECadd	RCR	
	Ambiente acquatico	Non pertinente		2.020 µg/L	Non pertinente
	Ambiente terrestre	5,20 mg/kg peso secco	5,4 mg/kg peso secco	0,962	

E-14.4. Guida per l'utilizzatore a valle (DU) per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES

L'utilizzatore a valle (DU) opera entro i limiti stabiliti dallo scenario di esposizione se le misure di gestione dei rischi proposte o le emissioni (espresse in g/T) sopra descritte sono soddisfatte, o se l'utilizzatore a valle è in grado di dimostrare autonomamente che le misure di gestione del rischio attuate o le emissioni sono adeguate. Istruzioni dettagliate per la valutazione dell'ES possono essere acquisite tramite il proprio fornitore o dal sito web dell'ECHA (guida R16). Per quanto concerne l'esposizione ambientale, è disponibile online uno strumento di scaling per il DU (scaricabile gratuitamente da: <http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool>).